

## Anlage 1c:

# Vermessung von Spuren an Fahrzeugen / Vorbereitung der Fotodokumentation

Zollstock quer über die Fronthaube legen  
(mit dem Nullpunkt in Gehrichtung des Fußgängers  
beginnend ausrichten)

Gehrichtung des  
Fußgängers

Mögliche Spuren oder Beschädigungen am Fahrzeug  
(mit Klebe- oder Magnetpfeilen markieren)

Flexibles Bandmaß (Ribbon Rod) längs über die  
Fahrzeugkontur legen (mit Nullpunkt an der Fahr-  
bahnoberfläche)

